



PASO A PASO

Cómo filtrar el agua corriente con un filtro montado en la llave

La mayoría de los filtros de agua están hechos para reducir el plomo, pero no garantizan que se vaya a eliminar **todo** el plomo del agua potable. Actúe usando un filtro certificado según la norma 53 de NSF/ANSI para la reducción de plomo y norma 42 de NSF/ANSI para la reducción de partículas (Clase I).

Es importante seguir las instrucciones que vienen con el filtro para instalarlo y efectuar su mantenimiento debidamente. Los filtros montados en llaves no funcionan en llaves extensibles. Si su llave no es compatible, se debe usar una jarra de agua con filtro.



INSTALACIÓN DEL FILTRO

Muchas llaves de fregaderos tienen un colador, también llamado aireador, que consiste en una pieza pequeña en el extremo de la llave con una malla en forma de disco. Para conectar su filtro montado en la llave, necesita desenroscar el colador de la llave. Su kit de filtración viene con adaptadores y juntas de goma (llamadas zapatas) de diferentes tamaños. Pruebe los diferentes adaptadores para encontrar el más adecuado para su llave. Una vez que lo encuentre, quítelo y ponga la junta de goma que encaje, y después enrosque el adaptador en la llave.

Siga las instrucciones del kit para instalar el cartucho del filtro y el filtro.



USO DE SU FILTRO



Cuando use el filtro montado en la llave, **SOLAMENTE** la primera vez, deje correr agua fría por el filtro según las instrucciones del fabricante. Después, cada vez que use el filtro, deje correr agua fría durante **cinco segundos** para activar el filtro.

Hay una palanca a un lado del filtro. El filtro está activo solamente cuando la palanca esté en la posición "activada". Cuando esté en la posición desactivada, **NO** se está usando el filtro.

No deje correr nunca agua caliente por el filtro porque se dañará.

CAMBIO DEL FILTRO

Cada vez que use el filtro de agua, destellará seis veces una luz en la parte delantera.



VERDE significa que su filtro está funcionando.

AMARILLA significa que su filtro está funcionando, pero que lo va a tener que cambiar pronto.

ROJA significa que es el momento de cambiar el filtro.

Para cambiar el filtro:



1 Desensrosque la parte superior de la unidad de filtración. Retire el filtro viejo.



2 Desenvuelva el filtro nuevo y póngalo encima de la unidad de filtración.



3 Gire el cartucho de modo que la flecha "delantera" se alinee con el logotipo de la parte delantera del filtro.



4 Atornille la parte superior de la unidad de filtración.

¿CUÁNDO DEBO USAR AGUA FILTRADA?

Use agua fría filtrada para:



Beber



Cocinar



Preparar biberones



Enjuagar alimentos



Cepillarse los dientes



Cuencos para mascotas



Al hervir el agua NO se elimina el plomo.



Para obtener más información, visite Michigan.gov/KnowYourWater.

